


Sistema de Alarme anti-furto

- 1,8l - 1AVP/73kW, código de identificação do motor UDJ, somente Quantum

- 2,0l - 1AVP/84kW, código de identificação do motor UQH, somente Quantum

a partir de fevereiro de 1998



Nota:

Os códigos S4, S14, S18 e S19 estão representando os fusíveis (4, 14, 18 e 19), respectivamente, na central elétrica.

OS códigos S224 e S226 estão representando os fusíveis (24 e 26), respectivamente, na central elétrica.

Posicionamento dos relés

5 - Relé estabilizador da função X

Posicionamento dos fusíveis

S4 - Lanterna do porta-malas/lanterna interna (10A)

S14 - Lanterna das placas de licença/iluminação do porta luvas/iluminação do acendedor de cigarro/iluminação dos interruptores do desembaçador do vidro traseiro e da luz de advertência (5A)


S18 - Acendedor de cigarros (15A)

S19 - Ventilador do sistema de arrefecimento do motor (30A)

S224 - Travamento elétrico das portas (10A)

S226 - Expulsão da tampa do porta-malas (10A)

Central elétrica/vista de trás




Posicionamento dos conectores

- A - Chicote do painel
- B - Chicote dianteiro direito
- C - Chicote do painel
- D - Chicote dianteiro esquerdo
- E - Chicote dianteiro esquerdo
- F - Chicote do painel
- G - Chicote do painel
- H - Chicote traseiro
- I - Chicote do painel
- J - Chicote do painel
- L - Chicote do painel
- M - Chicote do painel

Cor dos Fusíveis

- 4 ampères - rosa
- 5 ampères - marrom claro ou bronze
- 10 ampères - vermelho
- 15 ampères - azul
- 20 ampères - amarelo
- 25 ampères - incolor ou branco
- 30 ampères - verde
- 40 ampères - laranja


Bateria, Motor de partida, Alternador, Regulador de tensão



- ws = branco
- sw = preto
- ro = vermelho
- br = marrom
- gn = verde
- bl = azul
- gr = cinza
- li = lilás
- ge = amarelo

- A - Bateria
- B - Motor de partida
- C - Alternador
- C1 - Regulador de tensão
- T1aa - Conector de encaixe, simples, próximo à bateria
- T1ad - Conector de encaixe, simples, próximo à bateria
- T2ai - Conector de encaixe, duplo, no alternador
- (4) - Cabo-massa, bateria - carroceria - caixa
- (14) - Conexão à massa na caixa
- (49) - Conexão à massa, próximo à bateria
- (D26) - Ligação positiva (B+) no chicote/jogo de cabos do alternador
- (P1) - Ligação positiva (30) no porta-fusíveis/bateria

Aparelho de comando do sistema de alarme, Lâmpada de controle para sistema de alarme, Lâmpada do indicador de direção traseira esquerda




- E2 - Interruptor das luzes intermitentes/indicadores de direção
 J85 - Aparelho de comando do sistema de alarme
 K95 - Lâmpada de controle para sistema de alarme
 M6 - Lâmpada do indicador de direção traseira esquerda
 T1m - Conector de encaixe, simples, à esquerda atrás do painel
 T2aq - Conector de encaixe, duplo, na lâmpada de controle para sistema de alarme
 T2e - Conector de encaixe, duplo, acima da placa dos relés
 T4a - Conector de encaixe, quádruplo, próximo ao encaixe dos relés
 T6c - Conector de encaixe, sêxtuplo, próximo ao encaixe dos relés
 T6h - Conector de encaixe, sêxtuplo, na luz traseira esquerda
 T7a - Conector de encaixe, sétuplo, no interruptor das luzes intermitentes/indicadores de direção
 T22a - Conector de encaixe, 22 pólos, no aparelho de comando do sistema de alarme

TV23 - Ponte de encaixe

- (50) - Conexão à massa à esquerda no porta-malas
 (86) - Ligação à massa -1- no chicote/jogo de cabos traseiro
 (A6) - Ligação positiva (indicadores de direção esquerda) no chicote/jogo de cabos do painel
 (Q51) - Ligação positiva (30) no chicote/jogo de cabos do alarme

Interruptor da iluminação do porta-malas, Interruptor de contato na tampa traseira, Sensor ultrasônico para sistema de advertência anti-roubo, Diodo de bloqueio, Aparelho de comando do sistema de alarme




- F5 - Interruptor da iluminação do porta-malas
- F111 - Interruptor de contato na tampa traseira
- G209 - Sensor ultrasônico para sistema de advertência anti-roubo
- J29 - Diodo de bloqueio
- J85 - Aparelho de comando do sistema de alarme
- T1aq - Conector de encaixe, simples, atrás do revestimento da coluna D, embaixo, à esquerda
- T1ch - Conector de encaixe, simples, na luz do porta-malas
- T1ci - Conector de encaixe, simples, na luz do porta-malas
- T1cm - Conector de encaixe, simples, no interruptor de contato na tampa traseira
- T1cn - Conector de encaixe, simples, no interruptor de contato na tampa traseira
- T1cq - Conector de encaixe, simples, no interruptor da iluminação do porta-malas
- T1cr - Conector de encaixe, simples, no interruptor da iluminação do porta-malas
- T2ab - Conector de encaixe, duplo, próximo ao encaixe dos relés

- T2ae - Conector de encaixe, duplo, atrás do revestimento da coluna D, embaixo, à esquerda
- T2bz - Conector de encaixe, duplo, atrás do revestimento da coluna D, embaixo, à esquerda
- T4q - Conector de encaixe, quádruplo, no sensor ultrasônico para sistema de advertência anti-roubo
- T22a - Conector de encaixe, 22 pólos, no aparelho de comando do sistema de alarme
- W3 - Luz do porta-malas

- (43) - Conexão à massa, coluna A - esquerda em baixo
- (52) - Conexão à massa na tampa traseira
- (106) - Ligação à massa no chicote/jogo de cabos do sistema de advertência anti-roubo
- (W20) - Ligação positiva (30a) no chicote/jogo de cabos traseiro
- (W50) - Ligação (interruptor de contato da tampa traseira) no chicote/jogo de cabos traseiro


Aparelho de comando do sistema de alarme, Motor para trancamento da tampa traseira, Motor para trava central (Safe), porta do condutor



71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
97-71342

- J85 - Aparelho de comando do sistema de alarme
T2bx - Conector de encaixe, duplo, no motor para trancamento da tampa traseira
T4r - Conector de encaixe, quádruplo, na coluna B direita
T6i - Conector de encaixe, sêxtuplo, no motor para trava central (Safe), porta do condutor
T22a - Conector de encaixe, 22 pólos, no aparelho de comando do sistema de alarme
V120 - Motor para trancamento da tampa traseira
V161 - Motor para trava central (Safe), porta do condutor
356 - Ligação à massa (trava central) no chicote/jogo de cabos das portas
A162 - Ligação (SAAR ativado) no chicote/jogo de cabos do painel

Interruptor na maçaneta (moleta) externa da porta do condutor para sistema de advertência anti-roubo, Aparelho de comando do sistema de alarme, Motor para trava central (Safe), porta do acompanhante, Motor p/ trava central (Safe), porta traseira dir.




- ws = branco
- sw = preto
- ro = vermelho
- br = marrom
- gn = verde
- bl = azul
- gr = cinza
- li = lilás
- ge = amarelo

- F121 - Interruptor na maçaneta (moleta) externa da porta do condutor para sistema de advertência anti-roubo
- J85 - Aparelho de comando do sistema de alarme
- T3i - Conector de encaixe, triplo, na porta do condutor
- T3j - Conector de encaixe, triplo, no motor para trava central (Safe), porta do acompanhante
- T3k - Conector de encaixe, triplo, no motor para trava central (Safe), porta traseira direita
- T4r - Conector de encaixe, quádruplo, na coluna A esquerda, próximo à placa dos relés
- T22a - Conector de encaixe, 22 pólos, no aparelho de comando do sistema de alarme
- V162 - Motor para trava central (Safe), porta do acompanhante
- V164 - Motor para trava central (Safe), porta traseira direita

Q103 - Ligação (Sistema de alarme liga/desliga) no chicote/jogo de cabos do alarme

- 44 - Conexão à massa, coluna A - esquerda em baixo
- 356 - Ligação à massa (trava central) no chicote/jogo de cabos das portas

Interruptor de contato da porta - lado do condutor/lado do acompanhante, Interruptor de contato da porta traseira esquerda, Interruptor de contato da porta traseira direita, Relé aliviador p/contato X, Aparelho de comando do sistema de alarme




- ws = branco
- sw = preto
- ro = vermelho
- br = marrom
- gn = verde
- bl = azul
- gr = cinza
- li = lilás
- ge = amarelo

97-71378

- F2 - Interruptor de contato da porta - lado do condutor
- F3 - Interruptor de contato da porta - lado do acompanhante
- F10 - Interruptor de contato da porta traseira esquerda
- F11 - Interruptor de contato da porta traseira direita
- J59 - Relé aliviador para contato X
- J85 - Aparelho de comando do sistema de alarme
- T1bh - Conector de encaixe, simples, ao lado da placa dos relés
- T1bi - Conector de encaixe, simples, no interruptor de contato da porta - lado do acompanhante
- T1bj - Conector de encaixe, simples, ao lado da placa dos relés
- T1bk - Conector de encaixe, simples, na coluna B direita
- T1bl - Conector de encaixe, simples, ao lado da placa dos relés
- T1bo - Conector de encaixe, simples, na luz do interior dianteira
- T1bp - Conector de encaixe, simples, no interruptor de contato da porta traseira esquerda
- T1bq - Conector de encaixe, simples, interruptor de contato da porta traseira direita
- T22a - Conector de encaixe, 22 pólos, no aparelho de comando do sistema de alarme
- W - Luz do interior dianteira


Aparelho de comando com unidade indicadora na caixa do conjunto dos instrumentos do painel, Caixa do conjunto dos instrumentos, Lâmpada de controle do alternador/de controle p/ luz de advertência e indicadores de direção esquerda e direita/de controle do imobilizador, Bobina para leitura do imobilizador, Aparelho de comando do imobilizador



127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
97-70644

- D2 - Bobina de leitura para imobilizador
- J285 - Aparelho de comando com unidade indicadora na caixa do conjunto dos instrumentos do painel
- J362 - Aparelho de comando do imobilizador
- J382 - Aparelho de comando 1AV (Sistema de Injeção)
- K - Caixa do conjunto dos instrumentos
- K2 - Lâmpada de controle do alternador
- K65 - Lâmpada de controle para luz de advertência e indicadores de direção esquerda
- K94 - Lâmpada de controle dos indicadores de direção direita
- K117 - Lâmpada de controle do imobilizador
- R - Auto-rádio
- S4 - Fusível da lanterna do porta-malas/lanterna interna (10A)
- S18 - Fusível do acendedor de cigarros (15A)
- S19 - Fusível do ventilador para sistema de arrefecimento do motor (30A)
- S224 - Fusível para travamento elétrico das portas (10A)
- T2aj - Conector de encaixe, duplo, no aparelho de comando do imobilizador
- T2c - Conector de encaixe, duplo, à esquerda atrás do painel
- T4b - Conector de encaixe, quádruplo, próximo ao encaixe dos relés
- T4d - Conector de encaixe, quádruplo, próximo ao encaixe dos relés
- T8d - Conector de encaixe, óctuplo, no auto-rádio
- T8e - Conector de encaixe, óctuplo, no aparelho de comando do imobilizador
- T16a - Conector de encaixe, 16 pólos, atrás do porta-objetos - lado do condutor, conexão do auto-diagnóstico
- T26a - Conector de encaixe, 26 pólos, na caixa do conjunto dos instrumentos
- T45a - Conector de encaixe, 45 pólos, no aparelho de comando 1AV (Sistema de Injeção)
- (A2) - Ligação positiva (15) no chicote/jogo de cabos do painel

Comutador para destrancamento da tampa traseira




- ws = branco
- sw = preto
- ro = vermelho
- br = marrom
- gn = verde
- bl = azul
- gr = cinza
- li = lilás
- ge = amarelo

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
97-70827

- E3 - Interruptor da luz de advertência
- E165 - Comutador para destrancamento da tampa traseira
- L39 - Lâmpada para iluminação do interruptor para aquecimento do vidro traseiro
- S14 - Fusível da lanterna das placas de licença/iluminação do porta-luvas/iluminação do acendedor de cigarro/iluminação dos interruptores do desembaçador do vidro traseiro e da luz de advertência (5A)
- S226 - Fusível da expulsão da tampa do porta-malas (10A)
- T1p - Conector de encaixe, simples, na luz do porta-luvas
- T2b - Conector de encaixe, duplo, na tampa traseira
- T4h - Conector de encaixe, quádruplo, na lâmpada para iluminação do interruptor para aquecimento do vidro traseiro
- T6d - Conector de encaixe, sêxtuplo, no comutador para destrancamento da tampa traseira
- T8f - Conector de encaixe, óctuplo, no interruptor da luz de advertência
- W6 - Luz do porta-malas

- (213) - Ligação à massa no chicote/jogo de cabos do painel
- (A37) - Ligação (58a) no chicote/jogo de cabos do painel

Relé da luz de advertência



- E2 - Interruptor das luzes intermitentes/indicadores de direção
- E3 - Interruptor da luz de advertência
- J2 - Relé da luz de advertência
- T1ao - Conector de encaixe, simples, atrás do revestimento da coluna D, embaixo, à esquerda
- T2b - Conector de encaixe, duplo, na tampa traseira
- T7a - Conector de encaixe, sétuplo, no interruptor das luzes intermitentes/indicadores de direção
- T8f - Conector de encaixe, óctuplo, no interruptor da luz de advertência
- TV23 - Ponte de encaixe
- (44) - Conexão à massa, coluna A - esquerda em baixo
- (213) - Ligação à massa no chicote/jogo de cabos do painel
- (A50) - Ligação positiva (30as) no chicote/jogo de cabos do painel

(A157) - Ligação (49a) no chicote/jogo de cabos do painel