

Conectores de encaixe simples, duplo e triplo

Conector	Localização página	Conector	Localização página	Conector	Localização página
T1aa	- 1/3	T2a	- 1/22	T3b	- 1/28
T1ac	- 1/33	T2aa	- 1/29	T3c	- 1/26
T1ad	- 1/3	T2ah	- 1/18	T3g	- 1/32
T1ak	- 1/24	T2aj	- 1/4	T3h	- 1/18
T1al	- 1/24	T2ak	- 1/35	T3i	- 1/42
T1am	- 1/24	T2al	- 1/35	T3j	- 1/43
T1an	- 1/24	T2ar	- 1/38	T3l	- 1/40
T1as	- 1/6	T2as	- 1/38	T3r	- 1/12
T1at	- 1/6	T2at	- 1/38	T3r	- 1/45
T1au	- 1/19	T2au	- 1/38	T3u	- 1/57
T1ax	- 1/17	T2av	- 1/38		
T1ay	- 1/17	T2aw	- 1/38		
T1bb	- 1/17	T2bc	- 1/42		
T1bc	- 1/17	T2bf	- 1/40		
T1bd	- 1/17	T2bh	- 1/44		
T1be	- 1/17	T2bk	- 1/36		
T1bf	- 1/6	T2bn	- 1/48		
T1bg	- 1/21	T2bo	- 1/50		
T1bh	- 1/22	T2bp	- 1/47		
T1bi	- 1/23	T2bq	- 1/47		
T1bj	- 1/22	T2bx	- 1/52		
T1bl	- 1/22	T2bw	- 1/54		
T1bm	- 1/20	T2cc	- 1/56		
T1bn	- 1/20	T2d	- 1/39		
T1bo	- 1/20	T2f	- 1/11		
T1bu	- 1/49	T2h	- 1/36		
T1bv	- 1/49	T2j	- 1/26		
T1bx	- 1/38	T2l	- 1/26		
T1ch	- 1/51	T2m	- 1/28		
T1ci	- 1/51	T2n	- 1/26		
T1cm	- 1/52	T2s	- 1/27		
T1cn	- 1/52	T2t	- 1/27		
T1co	- 1/53	T2u	- 1/13		
T1cp	- 1/53	T2v	- 1/26		
T1cq	- 1/53	T2w	- 1/30		
T1cr	- 1/53	T2x	- 1/34		
T1cs	- 1/53	T2y	- 1/31		
T1ct	- 1/53	T2z	- 1/33		
T1cu	- 1/53				
T1cv	- 1/53				
T1cw	- 1/53				
T1cy	- 1/56				
T1g	- 1/12				
T1h	- 1/12				
T1i	- 1/12				
T1j	- 1/13				
T1k	- 1/11				
T1n	- 1/14				
T1o	- 1/14				
T1p	- 1/14				
T1q	- 1/14				
T1r	- 1/8				
T1s	- 1/8				
T1w	- 1/13				
T1x	- 1/13				
T1z	- 1/37				

Conectores de encaixe quádruplo, quártuplo e sêxtuplo

Conector	Localização página	Conector	Localização página	Conector	Localização página
T4a	- 1/12	T5b	- 1/9	T6c	- 1/12
T4c	- 1/13	T5c	- 1/37	T6d	- 1/14
T4d	- 1/13	T5d	- 1/31	T6k	- 1/36
T4i	- 1/25	T5e	- 1/31	T6l	- 1/40
T4j	- 1/32	T5h	- 1/40	T6m	- 1/37
T4k	- 1/32	T5k	- 1/38		
T4l	- 1/16	T5l	- 1/38		
T4m	- 1/6	T5m	- 1/22		
T4n	- 1/6				
T4p	- 1/39				
T4s	- 1/46				

Conectores de encaixe sétuplo, óctuplo, acima de 9 pólos**Conector** **Localização**
 páginaT7a - 1/8
T7b - 1/8**Conector** **Localização**
 páginaT8d - 1/55
T8e - 1/10
T8f - 1/14
T8g - 1/9
T8k - 1/15**Conector** **Localização**
 páginaT9c - 1/45
T16a - 1/13
T17a - 1/10
T18a - 1/39
T45a - 1/13

Pontos de fixação

Ponto de fixação	Localização página
---------------------	-----------------------

P2	-	1/5
4	-	1/2
11	-	1/2
43	-	1/41
44	-	1/7
49	-	1/5
50	-	1/6
G10	-	1/57