



## Conector do chicote do Sistema de gás metano veicular




T35a - Conector de encaixe, 35 pólos, no aparelho de comando para Sistema de Gás Veicular

Ponto massa, no compartimento do motor, no cabo da bateria e dos chicotes dianteiro direito, esquerdo e da ventilação



- 4 - Cabo massa, bateria-carroceria-caixa
- 11 - Conexão à massa na caixa da bateria


Conectores do chicote dianteiro direito, do alternador e do motor de partida



T1aa - Conector de encaixe, simples, próximo à bateria


T1ad - Conector de encaixe, simples, próximo à bateria

## Conector do chicote do alternador e motor de partida



T2aj - Conector de encaixe, duplo, no alternador


## Ligações na bateria



49 - Conexão à massa, próximo à bateria


P2 - Ligação positiva (30) no chicote/jogo de cabos da bateria

## Conectores do chicote traseiro, região do porta-malas




- T1as - Conector de encaixe, simples, na luz do porta-malas  
T1at - Conector de encaixe, simples, na luz do porta-malas  
T1bf - Conector de encaixe, simples, no aquecimento do vidro traseiro  
T4m - Conector de encaixe, quádruplo, na luz traseira esquerda  
T4n - Conector de encaixe, quádruplo, na luz traseira esquerda  
(50) - Conexão à massa à esquerda no porta-malas

Conexões dos chicotes do painel, traseiro, da iluminação interna e da ventilação à massa, coluna A-esquerda em baixo



44 - Conexão à massa, coluna A - esquerda embaixo


## Conectores do chicote do painel



- T1r - Conector de encaixe, simples, na lâmpada para iluminação do cinzeiro
- T1s - Conector de encaixe, simples, na lâmpada para iluminação do cinzeiro
- T7a - Conector de encaixe, sétuplo, no interruptor das luzes intermitentes/indicadores de direção
- T7b - Conector de encaixe, sétuplo, no comutador de ignição e partida




Conectores de encaixe do painel, próximo à coluna de direção



T5b - Conector de encaixe, quintuplo, no comutador manual de luz alta e baixa (máximos e médios)

T8g - Conector de encaixe, óctuplo, no interruptor do limpador do pára-brisa com ligação para funcionamento intermitente


## Conectores do chicote do painel



T8e - Conector de encaixe, óctuplo, no aparelho de comando do imobilizador


T17a - Conector de encaixe, 17 pólos, no interruptor das luzes

## Conectores do chicote do painel




- T1k - Conector de encaixe, simples, na lâmpada para iluminação do acendedor de cigarros  
T2f - Conector de encaixe, duplo, no acendedor de cigarros

Conectores dos chicotes do painel, dianteiro esquerdo e traseiro, próximo ao encaixe dos relés




- T1g - Conector de encaixe, simples, próximo ao encaixe dos relés
- T1h - Conector de encaixe, simples, próximo ao encaixe dos relés
- T1i - Conector de encaixe, simples, próximo ao encaixe dos relés
- T1bg - Conector de encaixe, simples, próximo ao encaixe dos relés
- T3r - Conector de encaixe, triplo, próximo ao encaixe dos relés
- T4a - Conector de encaixe, quádruplo, próximo ao encaixe dos relés
- T6c - Conector de encaixe, sêxtuplo, próximo ao encaixe dos relés

Conectores dos chicotes do painel, dianteiro direito e traseiro, próximo ao encaixe dos relés




- T1j - Conector de encaixe, simples, próximo ao encaixe dos relés
- T1w - Conector de encaixe, simples, próximo ao encaixe dos relés
- T1x - Conector de encaixe, simples, próximo ao encaixe dos relés
- T2u - Conector de encaixe, duplo, próximo ao encaixe dos relés
- T4c - Conector de encaixe, quádruplo, próximo ao encaixe dos relés
- T4d - Conector de encaixe, quádruplo, próximo ao encaixe dos relés
- T16a - Conector de encaixe, 16 pólos, atrás do porta-objetos - lado do condutor, conexão do auto-diagnóstico
- T45a - Conector de encaixe, 45 pólos, no aparelho de comando 1AV

## Conectores do chicote do painel




- T1n - Conector de encaixe, simples, no interruptor da luz do porta-luvas  
T1o - Conector de encaixe, simples, no interruptor da luz do porta-luvas  
T1p - Conector de encaixe, simples, na luz do porta-luvas  
T1q - Conector de encaixe, simples, na luz do porta-luvas  
T6d - Conector de encaixe, sêxtuplo, no comutador para destrancamento da tampa traseira  
T8f - Conector de encaixe, óctuplo, no interruptor da luz de advertência

Conector do chicote do painel no auto-rádio - para os alto-falantes



T8k - Conector de encaixe, óctuplo, no auto-rádio


## Conector do chicote traseiro, na região do porta-malas



T4I - Conector de encaixe, quádruplo, diante à direita no porta-malas




Conectores do chicote traseiro, na região da tampa traseira



- T1ax - Conector de encaixe, simples, no interruptor da iluminação do porta-malas  
T1ay - Conector de encaixe, simples, no interruptor da iluminação do porta-malas  
T1bb - Conector de encaixe, simples, na luz da placa de licença  
T1bc - Conector de encaixe, simples, na luz da placa de licença  
T1bd - Conector de encaixe, simples, na luz da placa de licença  
T1be - Conector de encaixe, simples, na luz da placa de licença


## Conectores do chicote traseiro, na região da tampa traseira



T2ah - Conector de encaixe, duplo, na lâmpada do farolete direito de marcha-à-ré


T3h - Conector de encaixe, triplo, na lâmpada do farolete esquerdo de marcha-à-ré

## Conector do chicote traseiro




T1au - Conector de encaixe, simples, no aquecimento do vidro traseiro

## Conectores do chicote da iluminação interna




T1bm - Conector de encaixe, simples, na luz do interior dianteira  
T1bn - Conector de encaixe, simples, na luz do interior dianteira  
T1bo - Conector de encaixe, simples, na luz do interior dianteira

## Conector de chicote traseiro e da iluminação interna




T1bg - Conector de encaixe, simples, próximo ao encaixe dos relés

## Conectores dos chicotes da iluminação interna, do painel e do alarme




- T1bh - Conector de encaixe, simples, ao lado da placa dos relés  
T1bj - Conector de encaixe, simples, ao lado da placa dos relés  
T1bl - Conector de encaixe, simples, ao lado da placa dos relés  
T2a - Conector de encaixe, duplo, à esquerda atrás do painel  
T5a - Conector de encaixe, quádruplo, no interruptor para teto correção

## Conector do chicote da iluminação interna



T1bi - Conector de encaixe, simples, no interruptor de contato da porta - lado do acompanhante


Conectores do chicote traseiro, região das portas, lado esquerdo



- T1ak - Conector de encaixe, simples, no interruptor de aviso de porta aberta - traseira esquerda  
T1al - Conector de encaixe, simples, no interruptor de aviso de porta aberta - traseira esquerda  
T1am - Conector de encaixe, simples, no interruptor de aviso de porta aberta - lado do condutor  
T1an - Conector de encaixe, simples, no interruptor de aviso de porta aberta - lado do condutor




## Conector de encaixe no chicote do painel




T4i - Conector de encaixe, quádruplo, à direita atrás do painel

Conectores dos chicotes dianteiro esquerdo e dianteiro direito, no compartimento do motor




- T2j - Conector de encaixe, duplo, no contato de advertência para nível do óleo do freio
- T2l - Conector de encaixe, duplo, na lâmpada do farolete esquerdo (mínimos)
- T2n - Conector de encaixe, duplo, no indicador de direção dianteiro esquerdo
- T2v - Conector de encaixe, duplo, na ponte de encaixe
- T3c - Conector de encaixe, triplo, na lâmpada de dois filamentos para farol esquerdo

Conectores do chicote dianteiro esquerdo, no compartimento do motor



- T2s - Conector de encaixe, duplo, na buzina de som agudo  
T2t - Conector de encaixe, duplo, na buzina de som grave


## Conectores do chicote dianteiro esquerdo, no compartimento do motor



T2m - Conector de encaixe, duplo, no ventilador para líquido de arrefecimento


T3b - Conector de encaixe, triplo, no interruptor térmico do ventilador para líquido de arrefecimento

## Conector do chicote dianteiro direito




T2aa - Conector de encaixe, duplo, na válvula magnética para sistema de depósito de carvão ativo

## Conector do chicote dianteiro direito



T2w - Conector de encaixe, duplo, no interruptor dos faroletes de marcha-à-ré


Conectores do chicote dianteiro direito na região do corpo de borboleta e do bloco do motor



T2y - Conector de encaixe, duplo, no sensor de detonação

T5d - Conector de encaixe, quintuplo, próximo à câmara da válvula borboleta do acelerador


T5e - Conector de encaixe, quintuplo, próximo à câmara da válvula borboleta do acelerador



- T3g - Conector de encaixe, triplo, no transmissor para posicionador da válvula borboleta do acelerador  
T4j - Conector de encaixe, quádruplo, no posicionador da válvula borboleta do acelerador  
T4k - Conector de encaixe, quádruplo, próximo à câmara da válvula borboleta do acelerador




Conectores do chicote dianteiro direito, próximo ao distribuidor de ignição



T1ac - Conector de encaixe, simples, no transmissor para temperatura do líquido de arrefecimento


T2z - Conector de encaixe, duplo, no transmissor para temperatura do líquido de arrefecimento

Conector do chicote dianteiro direito, no compartimento do motor



T2x - Conector de encaixe, duplo, no transformador de ignição


## Conectores do chicote da ventilação interna



T2ak - Conector de encaixe, duplo, à direita atrás do painel


T2al - Conector de encaixe, duplo, à direita atrás do painel

## Conectores do chicote do ar condicionado/painel




- T2bk - Conector de encaixe, duplo, na lâmpada para iluminação do interruptor do condicionador de ar  
T2h - Conector de encaixe, duplo, no centro atrás do painel  
T6k - Conector de encaixe, no interruptor do ventilador para ar natural  
T6m - Conector de encaixe, sêxtuplo, no interruptor do condicionador de ar

## Conectores do chicote dianteiro direito




- T1z - Conector de encaixe, simples, atrás no compartimento do motor  
T5c - Conector de encaixe, quintuplo, no motor do limpador do pára-brisa

Conectores do chicote do alarme - acionamento elétrico automático dos vidros (região do compartimento de passageiros)




- T1bx - Conector de encaixe, simples, no comutador de bloqueio para levantadores dos vidros traseiros
- T2ar - Conector de encaixe, duplo, na coluna B direita
- T2as - Conector de encaixe, duplo, na coluna B direita
- T2at - Conector de encaixe, duplo, na coluna B direita
- T2au - Conector de encaixe, duplo, na coluna B esquerda
- T2av - Conector de encaixe, duplo, na coluna B esquerda
- T2aw - Conector de encaixe, duplo, na coluna B esquerda
- T4r - Conector de encaixe, quádruplo, na coluna A esquerda, próximo à placa dos relés
- T5k - Conector de encaixe, quádruplo, no comutador para levantador do vidro traseiro direito, condutor
- T5l - Conector de encaixe, quádruplo, no comutador para levantador do vidro traseiro esquerdo, condutor



- T2d - Conector de encaixe, duplo, à direita atrás do revestimento do painel  
T4p - Conector de encaixe, quádruplo, à direita atrás do revestimento do painel  
T18a - Conector de encaixe, 18 pólos, no aparelho de comando para levantadores dos vidros dianteiros


Conectores do chicote do alarme (região da porta traseira esquerda, traseira direita simetricamente oposta)



- T2bf - Conector de encaixe, duplo, no aparelho de comando para levantador do vidro traseiro esquerdo
- T3l - Conector de encaixe, triplo, no motor para trava central (safe), porta traseira esquerda
- T5h - Conector de encaixe, quádruplo, no comutador para levantador do vidro tras. esquerdo na porta
- T6l - Conector de encaixe, sêxtuplo, no aparelho de comando para levantador do vidro traseiro esquerdo




Conector do motor para levantador do vidro, na porta do acompanhante, massa na coluna A direita embaixo



T2ax - Conector de encaixe, duplo, na porta do acompanhante


43 - Conexão à massa, coluna A - direita em baixo

## Conectores do chicote do alarme, na porta do condutor




- T2bc - Conector de encaixe, duplo, na porta do condutor  
T3i - Conector de encaixe, triplo, na porta do condutor

## Conector do chicote do alarme - travamento da porta dianteira direita




T3j - Conector de encaixe, triplo, no motor para trava central (safe), porta do acompanhante

## Conector para chicote do acionamento elétrico dos vidros




T2bh - Conector de encaixe, duplo, atrás do revestimento da coluna A, em cima , à esquerda

## Conectores do chicote do ar condicionado/painel




- T3r - Conector de encaixe, triplo, próximo ao encaixe dos relés  
T9c - Conector de encaixe, nônio, no relé do condicionador de ar

## Conector do chicote dianteiro direito




T4s - Conector de encaixe, quádruplo, atrás no compartimento do motor

## Conectores do chicote do freio ABS



- T2bp - Conector de encaixe, duplo, sob o banco traseiro, a direita  
T2bq - Conector de encaixe, duplo, sob o banco traseiro, a esquerda


## Conector do chicote do freio ABS



T2bn - Conector de encaixe, duplo, à esquerda no compartimento do motor




## Conectores do chicote do alarme (região da tampa do porta malas)




- T1bu - Conector de encaixe, simples, no motor para trancamento da tampa traseira  
T1bv - Conector de encaixe, simples, no motor para trancamento da tampa traseira

## Conector do chicote do freio ABS




T2bo - Conector de encaixe, duplo, à direita no compartimento do motor

Conectores do chicote da tampa traseira, na luz do porta malas (Somente Quantum)




- T1ch - Conector de encaixe, simples, na luz do porta-malas  
T1ci - Conector de encaixe, simples, na luz do porta-malas

## Conectores no chicote da tampa traseira (Somente Quantum)




- T1cm - Conector de encaixe, simples, no interruptor de contato na tampa traseira  
T1cn - Conector de encaixe, simples, no interruptor de contato na tampa traseira  
T2bx - Conector de enc.,duplo no motor para travamento da tampa traseira

## Conectores do chicote da tampa traseira (somente Quantum)




- T1cj - Conector de encaixe, simples, no aquecimento do vidro traseiro
- T1co - Conector de encaixe, simples, na placa de licença
- T1cp - Conector de encaixe, simples, na placa de licença
- T1cq - Conector de encaixe, simples, no interruptor da iluminação do porta-malas
- T1cr - Conector de encaixe, simples, no interruptor da iluminação do porta-malas
- T1cs - Conector de encaixe, simples, no motor para destrancamento da tampa traseira
- T1ct - Conector de encaixe, simples, na placa de licença
- T1cu - Conector de encaixe, simples, na placa de licença
- T1cv - Conector de encaixe, simples, no aquecimento do vidro traseiro
- T1cw - Conector de encaixe, simples, no motor para destrancamento da tampa traseira

## Conector do chicote dos alto-falantes




T2bw - Conector de encaixe, duplo, no alto-falante traseiro esquerdo

## Conector do chicote do painel




T8d - Conector de encaixe, óctuplo, no auto-rádio

## Conectores do chicote do Sistema de gás metano veicular



- T1cy - Conector de encaixe, simples, na válvula de alta pressão (Sistema de Gás Veicular)  
T2cc - Conector de encaixe, duplo, à esquerda no compartimento do motor





T3u - Conector de encaixe, triplo, próximo ao porta-fusíveis

G10 - Ligação positiva (15,painel) no chicote/jogo de cabos do Sistema de Gás Veicular